


4007 Schere Lister 14.5 cm


4007-370

Oberteil



4007-470

Unterteil mit Knopf



SCH-LISTE **19**