


# 4010 Schere Lister 20 cm


**4010-470**

Unterteil mit Knopf



**4010-370**

Oberteil mit Doppelring



SCH-LISTE **21**